

ELIMINATOR[®]
LIGHTING

MISTER KOOL EP



Bedienungsanleitung

Vorsicht! Nebelmaschinen können
Rauchwarnmelder auslösen!

©2023 ADJ Products, LLC Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen, technischen Details, Diagramme, Darstellungen und Anweisungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das hier enthaltene Logo von Eliminator Lighting und ADJ und die bezeichnenden Produktnamen und -nummern sind Handelsmarken von ADJ Products, LLC. Der Urheberschutz erstreckt sich auf alle Formen und Ausführungen urheberrechtlich geschützter Materialien und Informationen, die durch den Gesetzgeber, die Rechtsprechung oder im Folgenden durch den Urheberschutz abgedeckt sind. Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen können Marken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein und werden hiermit als solche anerkannt. Alle Marken und Produktnamen, die nicht Marken und Produktnamen von ADJ sind, sind Marken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

ADJ Products, LLC und verbundene Unternehmen übernehmen hiermit keine Haftung für Schäden an Eigentum, Ausstattung, Gebäuden und der elektrischen Installation sowie für Verletzungen von Personen, direkte oder indirekte, erhebliche wirtschaftliche Verluste, die im Vertrauen auf in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstanden und/oder das Ergebnis unsachgemäßer, nicht sicherer, ungenügender und nachlässiger Montage, Installation, Aufhängung und Bedienung dieses Produktes sind.

Bekanntmachung zum Energiesparen in Europa

Energiesparen ist wichtig (EuP 2009/125/EC)

Das Sparen von elektrischer Energie ist ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. Bitte schalten Sie alle elektrischen Geräte aus, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Um den Stromverbrauch im Ruhezustand zu vermeiden, trennen Sie alle elektrischen Geräte vom Stromnetz, wenn sie nicht benutzt werden. Wir danken Ihnen!

INTRODUKTION

Auspacken: Wir danken Ihnen für den Kauf des Mister Kool EP von Eliminator Lighting. Jedes Gerät wurde gründlich getestet und in einwandfreiem Zustand ausgeliefert. Überprüfen Sie den Versandkarton sorgfältig auf Schäden, die während des Transports entstanden sein könnten. Wenn der Karton beschädigt zu sein scheint, untersuchen Sie Ihr Gerät sorgfältig auf Schäden und vergewissern Sie sich, dass alle für den Betrieb des Geräts erforderlichen Zubehörteile unversehrt angekommen sind. Sollten Schäden festgestellt werden oder Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um weitere Anweisungen zu erhalten. Senden Sie das Gerät nicht an Ihren Händler zurück, ohne vorher den Kundendienst zu kontaktieren.

Einleitung: Dieses Gerät wurde entwickelt, um einen Bodennebeleffekt zu erzeugen, der Tanzflächen, Eingangsbereiche oder Halloween-Effekte aufwertet. Eine Timer-Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie Ihr neues Gerät installieren oder benutzen.

Kundensupport: Falls Sie Probleme bezüglich des Produkts haben, kontaktieren Sie bitte den ADJ Shop Ihres Vertrauens. Wir bieten Ihnen ebenso die Möglichkeit, uns direkt zu kontaktieren: Sie erreichen uns über unsere Website www.adj.eu oder via E-Mail: support@adj.eu.

Um Ersatzteile online zu kaufen, besuchen Sie www.adjparts.eu.

Warnung! Um die Gefahr eines elektrischen Stromschlags oder Brandes zu vermeiden oder zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Vorsicht! In diesem Gerät befinden sich keine vom Benutzer zu wartende Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da dies zum Erlöschen der Herstellergarantie führt. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Gerät gewartet werden muss, wenden Sie sich bitte an ADJ Products, LLC.

BITTE recyceln Sie den Versandkarton, wenn möglich.

SICHERHEITSHINWEISE

- Falls das Gerät zur Wartung an ADJ zurückgeschickt werden muss, verwenden Sie für den Versand nur die Originalverpackung und das Originalmaterial.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags oder Brands zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Schütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in oder auf Ihr Gerät.
- Achten Sie darauf, dass sich die Nebelflüssigkeit nur im Flüssigkeitsbehälter befindet.
- Verschütten Sie kein Nebelfluid in oder auf andere interne Komponenten des Geräts.
- Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Steckdose mit der erforderlichen Spannung für das Gerät übereinstimmt.
- Entfernen Sie auf keinen Fall die Abdeckung. In diesem Gerät befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile! Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmerpack an.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät in Betrieb zu nehmen, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Betreiben Sie dieses Gerät niemals mit abgenommener Abdeckung.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu betreiben, wenn das Netzkabel ausgefranst oder gebrochen ist.
- Versuchen Sie nicht, den Erdungszapfen des Netzkabels zu entfernen oder abzubrechen. Der Erdungsstift dient dazu, die Gefahr von Stromschlägen und Bränden im Falle eines internen Kurzschlusses zu verringern.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie versuchen, irgendeine Art von Verbindung herzustellen.
- Blockieren Sie niemals die Belüftungsöffnungen, und stellen Sie sicher, dass das Gerät an einem Ort montiert wird, der eine ausreichende Belüftung gewährleistet. Halten Sie einen Abstand von mindestens 15 cm (6") zwischen diesem Gerät und einer Wand ein.
- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen, und bei Verwendung im Freien erlischt jegliche Garantie. Montieren Sie dieses Gerät immer sicher und stabil.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht von anderen Personen betreten werden kann.
- Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass nicht darauf getreten werden kann oder es durch Gegenstände, die darauf oder dagegen gestellt werden, eingeklemmt werden kann.
- Das Gerät sollte von qualifiziertem Servicepersonal gewartet werden, wenn:
 - A. Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt worden.
 - B. Gegenstände sind auf das Gerät gefallen, oder es wurde Flüssigkeit in das Gerät verschüttet.
 - C. Das Gerät wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
 - D. Das Gerät scheint nicht normal zu funktionieren oder weist eine deutliche Veränderung der Leistung auf.

EINRICHTEN

1. Öffnen Sie den Versandkarton und nehmen Sie das Gerät vorsichtig heraus. Achten Sie darauf, das gesamte Verpackungsmaterial zu entfernen, und achten Sie dabei besonders auf den Bereich um die Düse.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene Fläche und schrauben Sie den Knopf auf der Oberseite des Geräts ab.
3. Öffnen Sie die Oberseite des Geräts, und füllen Sie das Innere des Mister Kool mit Eis.
4. Entfernen Sie den Deckel des Behälters auf der Oberseite des Geräts.
5. Füllen Sie den Behälter des Mister Kool II nur mit Nebelsaft der Marke ADJ und bringen Sie dann den Deckel wieder an.
6. Führen Sie den Wasserschlauch in den Wasserbeutel ein. Wenn das Eis schmilzt, fließt das Wasser in den Beutel. Nehmen Sie die Fernsteuerung aus dem Karton.
7. Stecken Sie die Fernbedienung fest in die Fernbedienungsbuchse an der Rückseite des Geräts.
8. Schließen Sie das Gerät an eine entsprechende Stromquelle an und schalten Sie den Netzschalter ein. Befolgen Sie die Bedienungsanweisungen auf der nächsten Seite, um die Fernbedienung richtig zu bedienen.

Achten Sie darauf, dass immer ein ausreichender Vorrat an ADJ® Marken-Fog Juice im Flüssigkeitsreservoir vorhanden ist. Wenn die Nebelmaschine trocken läuft, führt dies zum Ausfall der Pumpe und/oder zur Verstopfung. Dies ist die häufigste Fehlerursache bei Nebelmaschinen.

BETRIEBSANLEITUNG

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird oder wenn das Nebelfluid frisch nachgefüllt wird, benötigt es ca. 3 Minuten zum Aufwärmen. Sobald das Gerät aufgewärmt ist, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen für den Betrieb des Bodennebelgeräts.

Fernsteuerung: Mit der Fernbedienung kann das Gerät manuell oder per Timer betrieben werden. Die Fernbedienung verfügt über eine "Ein/Aus"-Taste, mit der die Timerfunktion aktiviert wird. Eine gelbe LED über der Ein/Aus-Taste leuchtet, wenn die Timerfunktion aktiviert ist.

Dauerhaft: Die Fernbedienung verfügt über eine rote "Continuous"-Taste, die eine kontinuierliche Ausgabe auslöst. Der Nebel wird so lange ausgegeben, wie diese Taste gedrückt wird. Eine rote LED über dieser Taste leuchtet auf, wenn der Dauerbetrieb aktiviert ist.

Manuell: Die Fernbedienung verfügt über eine grüne Taste, mit der die Nebelausgabe manuell gesteuert werden kann. Der Nebel wird so lange ausgegeben, wie diese Taste gedrückt gehalten wird, und eine grüne LED über dieser Taste leuchtet auf, wenn das Gerät aufgewärmt und bereit ist, Nebel auszugeben.

Timer: Mit der Timerfunktion kann der Nebel in bestimmten Intervallen ausgestoßen werden. Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken Sie die gelbe Timer-Taste. Eine gelbe LED leuchtet auf, wenn die Timerfunktion aktiviert ist. Mit dem Drehknopf "Dauer" wird die Dauer der Nebelbildung eingestellt. Mit dem "Intervall"-Regler wird die Zeit zwischen den Nebelausbrüchen eingestellt. Durch Drehen dieser Knöpfe im Uhrzeigersinn werden die Werte erhöht, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert.

PROBLEMLÖSUNG

Wenn Sie einen geringen Nebelausstoß, Pumpengeräusche oder gar keinen Nebelausstoß feststellen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und stellen Sie die Verwendung sofort ein. Drücken Sie die Aktivierungstaste der Fernbedienung nicht weiter, da dies das Gerät beschädigen kann. Überprüfen Sie den Flüssigkeitsstand, die externe Sicherung oder den Unterbrecher, den Anschluss der Fernbedienung und stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom liefert. Wenn sich keiner dieser Faktoren als Ursache des Problems erweist und das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss das Gerät möglicherweise gewartet werden. Bitte wenden Sie sich für weitere Anweisungen an den Kundendienst. Bitte senden Sie das Gerät nicht an Ihren Händler zurück, ohne vorher den Kundendienst zu kontaktieren.

LAGERUNG UND WARTUNG

Lagern Sie das Gerät an einem kühlen Ort und decken Sie es ab, um Staubablagerungen zu vermeiden. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum lagern, sollten Sie es zumindest alle 3-4 Monate in Betrieb nehmen. Lange Zeiten der Inaktivität können die Lebensdauer Ihres Geräts erheblich verkürzen. Lassen Sie nur Nebelsäfte auf Wasserbasis durch Ihr Gerät laufen. Lassen Sie niemals einfaches Wasser, Essig oder eine andere flüssige Lösung durch Ihr Gerät laufen. Wenn Sie etwas anderes als wasserbasierten Nebelsaft verwenden, wird Ihr Gerät schwer beschädigt.

SPEZIFIKATIONEN


MODELL:	Eliminator Lighting Mister Kool EP
Versorgungsspannung:	120V/50Hz oder 230V/60Hz (werkseitig voreingestellt, nicht veränderbar) 8 Ampere (120V) / 4 Ampere (230V)
Sicherung:	
Aufwärmzeit:	3 Minuten
Heizgerät:	700 Watt
Tankinhalt:	0.8 Liter, Abnehmbarer Tank
Leistung:	3,000 Kubikfuß pro Minute
Flüssigkeitsverbrauch:	90 mL / min
Gewicht:	17 Lbs / 7.6 Kgs
Abmessungen:	18.25" (L) x 11.75" (W) x 10.25" (H) 460mm (L) x 300mm (W) x 262mm (H)
Flüssigkeitstyp:	ADJ fog juice auf Wasserbasis
Einschaltdauer:	Nicht mehr als 6 Stunden
Zulassungen:	CE-zertifiziert

Bitte beachten Sie: Änderungen der technischen Daten und Verbesserungen an diesem Gerät und dieser Anleitung sind ohne vorherige schriftliche Ankündigung vorbehalten.



ADJ Products, LLC
6122 S. Eastern Ave. Los Angeles, CA 90040 USA
Tel: 323-582-2650 / Fax: 323-725-6100
Web: www.adj.com / E-mail: info@adj.com

Folgen Sie uns auf:



facebook.com/adjlighting
instagram.com/adj_lighting
youtube.com/adjlighting
twitter.com/adjlighting

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Niederlande
support@adj.eu / www.adj.eu
Tel: +31 45 546 85 30 / Fax: +31 45 546 85 99